

以 JKA-A型


タイガー IH 炊飯ジャー 炊きたて[®] 、

Vita Craft

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日		年	月	В
ご購入店名				
	TEL	()	

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

14	1 % 14	Œ
الم	しめ	Iυ

I A U U I L		
使いかた早わかり		2
便利な機能		3
1 安全上のご注意		4
2 各部のなまえとはた	ふき	7
使いかた		
ごはんをおいしく炊くための		
3 ごはんを炊く前の準	備	10

13	_	C10/10 C/X/ (13:00 1 1m	. •
	4	ごはんの炊きかた	12
	5	ごはんが炊きあがったら	15
	6	タイマー炊飯のしかた	16

7 蒸し調理のしかた	 18
9 今パンの作りかた	20

9 保温について	• • • • •	24
10 再加熱のしかた		25

11 お手入れのしかた	. 26
12 現在時刻の合わせかた	. 29

困ったときは



13 うまく炊けない?と思ったら	30
14 パンがうまく作れない?と思ったら	31
15 故障かな?と思ったら	32

その他

仕様	34
炊飯時間の目安	34
停電があったとき	35
消耗品について	35
保証とサービスについて	35
>± / b / L	

便利な機能


ごはんを炊く基本は、 STEP操作









詳しい操作は12~14ページ をお読みください。





詳しい操作は16・17ページを お読みください。



いろいろなメニューが 選べます

白米・早炊き・分づき・ 発芽玄米・玄米・おか ゆ・すしめし・炊込み・ おこわをおいしく炊く コースがあります。 また、「蒸し」調理や パンを焼くこともで きます。



参照

P12

無洗米が 楽においしく炊けます

「無洗米」を選択して炊飯してください。水加減やお米の浸 水時間などを気にせず、無洗米が楽においしく炊けます。



洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいにとっ てあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、環境に もやさしいお米です。

お好みで 炊きわけできます

(「白米」「炊込み」メニューのみ)

白米は「ふつう」「かため」 「やわらか」「おこげ」、 炊込みは「ふつう」「おこげ」が 選べます。

食べたい時刻に 炊きあげます



白米(無洗米)の つやつやのおいしさを 保温します

黄バミ・パサつきを抑えて、 白米(無洗米)のつやつや のおいしさを保ちます。




P24

参照

保温中のごはんを食べる前に 再加熱して あつあつのごはんに

できます



ふたが丸ごと取れて 洗えます

内ぶたはもちろん外ぶたも取 り外して丸洗いできますので、 いつも清潔。







「ごはんがうまく炊けない?」 「パンがうまく作れない?」 「故障かな?」と困ったときは、 30~33ページをご参照くだ さい。

参照

1

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で 使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着 している場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中 は、絶対に ふたを開けない。 やけどをするおそれ。





蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意すること。



やけど・感電・けがを するおそれ。

0

専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。

⚠警告



水につけたり、 水をかけたりしない。 ショート・感電 のおそれ。

改造はしない。

修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



0

吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。





不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。

修理技術者以外の人は、分解したり

火災の原因。



蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように

注意すること。

水のかかる所や、

原因。

火気の近くでは使用しない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



使用時以外は、差し込みプラグを コンセントから抜く。


けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして

発火するおそれ。







植込み型ペースメーカー等をお使い の方は、本製品のご使用にあたって医 師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカーに 影響を与えるおそれ。

4 炊飯中は、パン発酵・パン焼上げ・蒸し・クリーニング中も含みます。

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのおそれ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の 原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたり しない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使用しない。

カーペット、ビニール袋 などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、

高温になっている ため、やけどの おそれ。

直接手をふれない。

放熱リング 内なべとっ手

未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体にフキンなどをかけない。

本体やふたの 変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が入 ることがあります。外観上・機能上支障のある 場合は、弊社までお問合せください。


内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げの 販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因 になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに 使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、 かたいものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・ 金属たわしやナイロンたわしなど、かたいもの でお手入れしない。

各部のなまえとはたらき





説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



おいしく炊くためや、商品を 末永くお使いいただくための ご注意を記載しています。



操作が適切でないときの ブザー音や、ファン・IHが 作動する音などに ついてご説明しています。

キーを押したときのブザー音やその他の音は、文中や説明図に記載しています。

付属品の確認

しゃもじ しゃもじ立て



計量カップ 約1合(約0.18L)





蒸し台



その他の音について



炊飯中、保温中、再加熱中にする下記 の音は、異常ではありません。

「ブーン」という音 (ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音 (IHが作動している音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。

出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P29参照)



リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグを抜い ても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込むと「0:00」が点滅します。 通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差し込みプラグを抜くと消えてしまいます。



事故や故障の原因になりますので、ご自分でのリチウム 電池の交換は絶対にしないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨 て、水が澄むまで手 早く洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米・麦飯を 炊くとき

以下のコースを選びましょう。 発芽玄米は「発芽玄米」コース 分づき米・胚芽米・麦飯は「分づき」コース おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底か らよくかき混ぜましょう。

でんぷんが内なべの底にたまりやすいため、おこげがつくことがあります。 気になる場合は、1~2回水を替えてすずぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米白米・ 無洗米早炊き	「白米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おかゆ・無洗米おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。
すしめし・ 無洗米すしめし	「白米」の目盛。
炊込み・ 無洗米炊込み	「白米」の目盛を目安に多め。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛りの間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
胚芽米·麦飯	「白米」の目盛を目安に多め。
分づき米	「白米」の目盛。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊飯 量(下表)は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.5Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊飯しましょう。炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめです。



お米をはかる



2 お米を洗う 無洗米の場合は必要ありません。




3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

ワン ポイント お米の種類・メニューを確かめて水加減してください。(P9の目安表を参照) 白米は「炊きわけ」キーでごはんのかたさを選べますが、より「かため」「やわらか」にしたい場合は、お好みで水加減してください。

無洗米は、白米と同様の水加減で炊飯できます。(P9・14参照)


例 3カップの白米を炊く場合




4 内なべの外側や縁についた 水滴・米つぶなどをふき取る



5 真空断熱ふた止めに ゆるみがないことを確認する



本体の内側に、米つぶなどがついていないことを確認する



内なべを本体にセットする



差し込みプラグをコンセントに 確実に差し込む





指定の炊飯量(P34の仕様表参照)以外で炊くと、 うまく炊けない場合がありますのでご注意ください。 ただし、具を入れて炊く場合は、右記の表のように なります。

お湯(35 以上)で洗米や水加減しないでください。 うまく炊けない原因になります。

メニュー	1.0Lタイプ	1.5Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下




内なべをセットしない状態で、<u>炊飯/無洗米</u> (保温/再加熱) キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

1 ごはんの炊きかた




白米(ふつう・かため・やわらか・おこげ)・炊込み(ふつう・おこげ)の炊きかた

メニューーキーを押して、 白米」または「炊込み」を選択する



「炊きわけ」 キーを押して、 炊きわけを選択する



「炊飯/無洗米」キーを 回押す



表示部に「白米」または「炊込 み」と選択した炊きわけが表示 され、炊飯が開始されます。

炊飯時間の目安はP34参照。

「白米」は、炊飯中に炊飯時間の目安 が表示されます。



炊きわけで「おこげ」を選択する ポイント と、キツネ色のおこげがつき、こ うばしい香りがしておいしくなり ます。

> お米の種類によっては、おこげ がつきにくい場合があります。




おこげを選択した場合、下記の点に ご注意ください。

- ・おこげのこうばしさを損なわない ために、炊飯後はお早めにお召し 上がりください。
- ・おこげはかたくなりますので、ご注 意ください。

早炊き・分づき・発芽玄米・玄米・おかゆ・すしめし・おこわの炊きかた

メニュー」キーを押して、 メニューを選択する





あらかじめメニューが選択されている場合は、 メニュー選択の必要はありません。

[炊飯/無洗米] キーを 1回押す



表示部に選択したメニューが表示され、 炊飯が開始されます。

炊飯時間の目安はP34参照。

ごはんが炊きあがったら

無洗米の炊きかた

メニュー」キーを押して、 白米」「早炊き」「おかゆ」 「すしめし」「炊込み」の いずれかを選択する



白米」「炊込み」の場合のみ 炊きわけ、キーを押して、 炊きわけを選択する




「やわらか」が表示されません。)

「白米」は押すごとに「ふつう」「かた め」「やわらか」「おこげ」が順番に点滅 します。

「炊込み」は、押すごとに「ふつう」また は「おこげ」が点滅します。

あらかじめお好みの炊きわけが選択されている 場合は、炊きわけ選択の必要はありません。

「炊飯/無洗米]キーを 2回押す



おいしく炊くための



「無洗米」が表示され、 2 回目 炊飯が開始されます。




炊飯時間の目安はP34参照。

「無洗米白米」は、炊飯中に炊飯時間の 目安が表示されます。



無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米) キーを再度押します。 約20秒以内であれば取り消せます。

「むらし」になると



図は「白米ふつう」の場合。

表示部にむらしあがるまでの残り時間 を1分きざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。

炊きあがると



自動的に保温します。

「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり 状になったり、べたついたりしますので、お早 めにお召し上がりください。

(保温ランプが点滅。)



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取ってください。

炊飯ジャーを使い終わったら


取消 キーを押す (取消) キーを押すと、保温ランプが

をほぐしてください。



差し込みプラグを抜いて、電源コードを 収納する(P7参照)

タイマー炊飯のしかた。 はいいくなくための コッは中の参照



- 現在時刻を確認する 現在時刻の合わせかたはP29参照。
- 保温ランプの消灯を確認 して、「予約」キーを押す

予約 キーを押すごとに「予約1」 「予約2」「予約3」が切り替わります。



表示部の現在時刻が予約時刻(前回 設定した時刻)に変わります。 表示部に「予約1」または「予約2」 または「予約3」が点滅します。

「時」「分」キーを押して、 「炊きあがりの時刻」に合わせる



「時」は時キー、「分」は分キーで 合わせます。

押し続けると早送りになります。 時刻は、10分単位で変更できます。 前回設定した予約時刻が表示されます ので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、 時刻合わせの必要はありません。

「今日」「明日」の表示は、設定時刻をわかりや すくするために自動的に表示されます。(「今 日」「明日」だけを単独でセットすることはで きません)時刻セットは(時)分キーで行ってく ださい。



腐敗の原因になるため、タイマー予約は 12時間以内にしてください。

炊きあがりの時刻が予約できます。

刻が記憶できます。

(一度設定した予約時刻はそのまま記憶)



予約キーを押した後、約30秒間何もし ないと「ピピピ」と音でお知らせします。 タイマー炊飯ができない状態にセットされ ているときに、予約キーまたは (炊飯/無洗米) キーを押すと、「ピピピ」と 音でお知らせします。

「予約1」「予約2」「予約3」の3通りの時

下記の場合は、タイマー炊飯ができません。 下表の時間未満の場合。 無洗米の場合も下表の時間と同じです。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米(やわらか)	1時間10分未満
白米(ふつう・かため)	1時間未満
白米(おこげ)	1時間5分未満
早炊き	50分未満
分づき	1時間5分未満
発芽玄米	1時間未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満
すしめし	1時間未満

「炊込み」「おこわ」「蒸し」「パン」の場合。 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。 内なべをセットしないと、タイマーセットできま せん。

メニューを選択する



(メニュー) キーを押すごとに表示部の メニューが順番に点滅します。

あらかじめメニューが選択されている場合は、 メニュー選択の必要はありません。

「白米」の場合のみ、 「炊きわけ」 キーを押して、 炊きわけを選択する



炊飯/無洗米 キーを1回押す

無洗米の場合は2回押す(「分づき」「発芽玄米」「玄米」は無洗米が選べません。)



表示部に選択したメニューと炊きわけ (「白米」の場合のみ)が表示され、予約ラ ンプが点灯し、「完了」が表示されます。

が表示 (タイマー炊飯の設定完了)

タイマーセットを間違えたときは、取消キー を押して、前ページの2からセットし直して ください。

蒸し調理のしかた

■ 内なべに水を入れた後、蒸し台(付属品)をセットする



2 蒸すものを蒸し台の 上にのせてふたをしめ、 差し込みプラグを コンセントに確実に差し込む **3** メニュー キーを押して
「蒸し」を選択する



4 蒸し時間を

時 または


分 キーで合わせる


蒸し時間は、1~60分までセットできます。

蒸し時間を41分以上に合わせる場合

時キーで合わせます。

___ 押すごとに、蒸し時間が1分ずつ増えます。





る必要はありません。

5 <u>炊飯/無洗米</u> キーを 1 回押す



表示部に「蒸し」が表示され、 蒸し始めます。




途中でふたを開ける場合は、 蒸気にご注意ください。



蒸し水が途中でなくなると、「ピーピーピー」と音がして、「蒸し」が取り消されます。

┣ 蒸しあがったら

保温ランプと表示部の0分が点滅します。 必ずすぐに蒸しものを取り出してください。



蒸し足りない場合は、保温ランプが点滅している状態で 時 キーを押して追加の蒸し時間を合わせ、(<u>炊飯/無洗米</u>) キーを押してください。



追加で蒸す前には、取削 キーを押さないでください。保温ランプの点滅が消え、引き続き蒸せなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で蒸してください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3)再度、内なべを本体にセットする。
- (4)18ページの3からの要領で蒸す。

蒸しあがったらすぐに蒸しものを取り出してください。そのままにしておきますと、内ぶたについた露が落ちてきてべたついたりします。

蒸し調理が終わったら

取消 キーを押す 取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する(P7参照)

8

食//シの作りかた

食パン以外に、別冊のCOOK BOOKに記載されているパンを作ることができます。



うまくできないことがありますので、別冊のCOOK BOOKに記載されているパン以外は作らないでください。


イーストは必ずドライイーストをご使用ください。

材料 材料は正確に計量し	てください。		
1.0Lタイプ(2~3人分)		1.5Lタイプ(3~4人分)	
ドライイースト3g(小さじ1弱)	バター…15g スキムミルク…8g(大さじ1と小さじ1) ぬるま湯(約30)…130mL	強力粉300g ドライイースト4.5g(小さじ1 ¹ /2) 砂糖7.5g(小さじ3) 塩3g(小さじ ¹ / ₂)	バター22.5g スキムミルク12g(大さじ2) ぬるま湯(約30)200mL

材料を全てボウルに入れ、手でまとめる

強力粉はふるっておき、バターは室温に戻してやわらかくしておきます。 強力粉をボウルに入れ、スキムミルク・砂糖・ドライイーストの順に加え、 塩はドライイーストに直接ふれないように加えます。







木ベラで全体を混ぜ合わせてから、 手でまとめます。

2 ある程度まとまったら、台の 上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねます。 生地がなめらかになり、切れずにうすく のばせるようになれば、こね完了です。




2を丸めて内なべの中央に置き、 内なべを本体にセットする




4 差し込みプラグを コンセントに確実に 差し込む

5 40 分間発酵させる (1 次発酵)





欠飯/無洗米 キーを押す。




発酵時間を40分以外に合わせる場合は、「発酵」を選択後、時 分 キーで時間を合わせ、 | 炊飯/無洗米 | キーを押してください。

- (時)キーを押すと時間が1分ずつ増え、
- 分 キーを押すと時間が1分ずつ減ります。)

1 次発酵が終了したら

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



ふたを開け、生地の発酵を確認する。 1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。

指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴が そのまま残ったら1次発酵終了です。



穴が戻る場合は発酵不足なので、<u>保温ラン</u>プが点滅している状態で 時 キーを押して 追加の発酵時間を合わせ、<u>炊飯/無洗米</u> キーを押してください。(最大15分追加できます。)

取消キーを押す。



場合は、パンを裏返して さらに10分間焼く

表面に焼色をつけたい

パンの表面(焼けていない面)を下に して、内なべに入れる。



必ずなべつかみ などを使用し、

₹注意 ご注意ください。

再度、本体に 内なべをセットする。

保温ランプが点滅している状態で

時 キーを押して10分にセットする。



パン 焼上げ

欠飯/無洗米 キーを押す。



焼きあがったら、左記の「12」の要領でパン を取り出してください。

パン作りが終わったら

取消キーを押す

取消)キーを押すと、保温ランプが消灯します。



消灯 保温 再加熱

29ページの要領でクリーニングする

6の生地全体をかるく 押してガスを抜く



7を丸め直し、形を整えて内なべ の中央に置き、ふたをしめる



40分間発酵させる (2次発酵)


> 「発酵」が選択され、40分が表示さ れていることを確認する。



白米早炊き分づき発芽玄米玄米 おかゆすしめし炊込みおこわ蒸し 「大きない」のリーニング



2次発酵が終了したら



2次発酵終了後、40分間焼く

メニュー キーを押して、

「焼上げ」を選択する。

白米早炊き」づき発芽玄米玄米 おかゆすレル・炊込みおこわ蒸レ で発生げ。タリーファ

点滅


(炊飯/無洗米) キーを押す。



焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、 「焼上げ」を選択後、「時」「分」キーで時間を合 わせ、(炊飯/無洗米)キーを押してください。

焼きあがったら

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



ふたを開け、パンの中央に竹串を刺 してみる。(生地がついてこなければ 中まで焼けています。)

生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅 している状態で「時」キーを押して追加の焼 上げ時間を合わせ、(炊飯/無洗米) キーを押 してください。(最大15分追加できます。)

追加で焼いたり、表面に焼き色をつける 前には、取消 キーを押さないでください。保温ランプの点滅が消え、引き続き焼 前には、取消キーを押さないでくださ ご注意 けなくなります。押してしまった場合は、 下記の手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほど 放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3)再度、内なべを本体にセットする。
- (4)「焼上げ」を選択し、追加時間をセッ トして焼く。

内なべを取り出し、 ひっくり返してパン を取り出す。



内なべを取り出すときは、必ずなべつ かみなどを使用し、直接手をふれない ようご注意ください。やけどをするお それがあります。

焼きあがったらすぐにパンを取り出し てください。そのままにしておきます と、内ぶたについた露が落ちてきてべ たついたりします。

保温について

白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ちます。

保温について

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。 ただし、「おかゆ」「蒸し」「パン」は、保温ランプ が点滅しますので、取消キーを押してすぐに取 り出し、お早めにお召しあがりください。そのま まにしておきますと、のり状になったり、内ぶたに ついた露が落ちてきてべたついたりします。 保温を中止するときは、取消キーを押します。 再度保温するときは、(保温/再加熱)キーを押し ます。

中止するとき



再度保温するとき



保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消 されますので、ご注意ください。

> 乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、内 なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつぶなど がついたときは、必ず取り除いてください。

> ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度 が高い場合など)は、お早めにお召し上がりください。

保温時間

このごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。

保温経過時間の表示について

保温経過時間は、1時間単位で24時間まで表示


24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせし

保温中は保温経過時間が表示されます。

されます。

ます。

また、できるだけ早くお召し上がりください。



● 冷やごはんの保温

はしないでください。

- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 24時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温 (P34の仕様表を参照)
- 白米·無洗米以外の保温

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。

保温中のごはんをほぐす

大さじ1~2杯の 打ち水を均一に行う




保温ランプの点灯を 確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱 ができません。

[保温/再加熱] キーを押す



■ 加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



ごはんが内なべの半分以上あるときは、量 が多すぎて、充分にあたためられません。 下記のような状況で再加熱すると、ごはん がパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱い とき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、 1.5Lタイプは2合)以下のとき。 (P34の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。



ごはんが冷たい(約55 以下)ときは、再加 熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせ します。

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてく ださい。また、お手入れは定期的に行ってください。

パンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちにクリーニングを行ってくだ さい。(P29参照)

差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。



パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶた はいつも清潔にしてください。

台所用合成洗剤(食器用·調理器具用)以外 (シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうき ん・金属たわし・ナイロンたわしなど)は使 わないでください。


必ず各部を取りはずした後、お手入れしてく ださい。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因に なるため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗 わないでください。

ふた・真空断熱ふた・スチームキャップを洗った後 は、すぐに乾いた布で水分をふき取ってください。水 分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る場合があり


食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。

お手入れのしかた



お手入れのしかた

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。



スチームキャップ



センターセンサー

ふた

流し洗いができます。

水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで流し洗いをする。 乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。



変形するおそれがあるため、下記のような洗いかた はしないでください。

- ・つけおき洗い。
- **ご注意**・熱湯での流し洗い。
 - ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。

かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れを ふき取る。

こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセンサー についている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。





本体内部へは、絶対に水が入らないようにして ください。

内ぶたの取りはずし・取りつけ

取りはずし


内ぶたのつまみを 手前に引いてはずす。





取りつけ

図のようにふたに きっちりはめ込む。






内ぶたパッキンがはずれたときは、パッキンの 方向に注意して奥まではめ込んだ後、リング をきっちりはめ込んでください。(右図参照) ご注意 蒸気もれなどの故障の原因になります。

真空断熱ふたの取りはずし・取りつけ

真空断熱ふた止めをまわしてはずす。






真空断熱ふたは、真空断熱ふた止めにゆる みがないように、ふたにきっちり取りつけて ください。

真空断熱ふた外側のシリコンがはがれた り、劣化してきた場合は、お買い上げの販売 店にご相談ください。


シリコン・

内ぶたパッキンのつけかた

内ぶた内側パッキン



内ぶた外側パッキン








ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。






26

本体


ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。







スチームキャップのパッキンがはずれたときは、 パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ 込んでください。


必ずパッキン類をセットして使用してください。 そうしない場合、蒸気がもれてうまく炊飯でき ない場合があります。



スチームキャップのはずしかた・つけかた AB2 つの部分にはずせます。







クリーニングのしかた

パンを作った後や、炊飯ジャーににおいがついた場合は、下記の手順でクリーニングをしてください。

内なべにクエン酸(約20g)と水を7~8分目入れ、 本体にセットする。

差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む。 メニューキーを押して、「クリーニング」を選択する。



|炊飯/無洗米||キーを押す。



9:35

内なべ内部の水が温まると、 残り時間を1分きざみで表 示します。 (約40~50分で終了します。)

クリーニング ⁵²35,

クリーニングが終わったら、 保温ランプと表示部の0分 が点滅します。

点滅

(取消) キーを押し、差し込み プラグを抜いて電源コードを 収納する。(P7参照)

消灯



本体が冷えてから、残った湯を捨て、26ページの要領 でお手入れをする。

においによっては、完全に落ちない場合があります。 完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご 相談ください。


現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

現在時刻の合わせかた(例:「9:30 」を「9:35 」に変更する場合)

- 差し込みプラグをコンセントに差し込む
- 時 または 分 キーを押して、 時刻セットモードにする



が表示されます。

(時)または(分)キーを押した後、約5秒間何も しないと、一が消えて時刻合わせできません。

3 時と分キーを押して、 時刻を合わせる





「時」は「時」キー、「分」は「分」キーを押して合 わせます。

押し続けると早送りになります。

時刻を合わせ終わってから、約5秒後に
●が消 え、時刻合わせ完了です。

困ったとき

31

13 きく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと	水加減を間違えた	メニュー選択を間違えた	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや内なべの裏・センター センサー に	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているなどにこげついたごはんつぶ、ながにこげついたごはんつぶ、パッキン類や内なべの縁、放熱リング	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした (3) 以上)で	洗米後、長時間浸水させた	別まっていない	おこげの炊飯をした
こん	かなとき	9~11.34	12~14·17	10.11.26~28	-	35	15	10.11.26~28	9.10	9~11	-	11.26~28	12:14:17
٠,	かたすぎる												
炊 き ま	やわらかすぎる												
がっ	生煮えになる												
たご	しんがある												
炊きあがったごはんが	おこげができる												
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ぬか臭い												
坎	蒸気がもれる												
炊飯中に	吹きこぼれる												
Ė	炊飯時間が長い												

	お調べいただくこと	水加減を間違えた	などがついている こげついたご はんつぶ、米つぶんがの裏・センター センサー に	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているなどにこげついたごはんつぶ、が、キン類や内なべの縁、放熱リング	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	タイマー セットをした	24時間以上の保温を続けている	白米・無洗米以外を保温した	保温または再加熱した	ゲーナッツ状に保温した 少量のごはんを	つぎ足しをした	入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	クリーニングをしなかった パンを作った後、
こん	んなとき	9~11•34	10-11-26~28	35	15	10-11-26~28	9•10	25	16.17	24	24	24-25-34	24	24	24	26~29	25	23-26-29
保温	におう																	
保温中のごはんが	変色する																	
しんが	パサつく																	
再加熱	熱したごはんがパサつく																	

30

14 ハンがうまく作れない?と思ったら

発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

101	するでに生地、						_								-	\ <u>`</u>
	お調べいただくこと	材料の種類・分量を間違えた	材料をよくこねなかった	発酵時間を間違えて合わせた	発酵が足りなかった 1	発酵させすぎた 2	(生地の温度が低かった)すぐに発酵させなかった。こねた生地を冷蔵庫に入れておくなど、	焼き時間が短かった	焼き時間が長かった	片面しか焼いていない	すぐに取り出さずに放置した焼きあがったパンを	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ、内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	米つぶなどがついているなどにこげついたごはんつぶ、パッキン類や内なべの縁、放熱リング	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
ے/	んなとき	20	20	21· 22	20~ 22	20~ 22	-	22· 23	22· 23	23	23	10·11· 26~28	-	10·11· 26~28	11· 26~28	35
発酵	ふくらまない・ ふくらみが足りない															
発酵させた生地	ふくらみ すぎる															
生地	べたつく															
	小さくかたい															
	きめが粗く パサつく															
	中がねっとりする (パンが生焼け)															
焼	内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)															
焼きあがっ	こげる															
たパ	焼き色が つかない															
5	香りがわるい															
	表面が しわになる															
	焼き色に ムラがある															
	表面が ベタつく															

- 1...生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
- 2...生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

OLC INTO TO TO THE TOTAL OLD T

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、 または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされ ていますか。	時刻を正しくセットしてください。	29
	30ページの「炊飯時間が長い」の	D項目を確認して、処置してください。	
タイマーセット できない	現在の時刻が正しくセットされ ていますか。	時刻を正しくセットしてください。	29
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	29
	「炊込み 「おこわ 「蒸し 「パン」の メニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「蒸し」「パン」は タイマー炊飯できません。	16.17
	タイマーセットができない時間 を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。	10.17
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ、 米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除いてください。	10·11· 26~28
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	
再加熱できない	(保温/再加熱) キーを押したら、 「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	保温/再加熱 キーを押し、保温ランプ の点灯を確認してから、再度 保温/再加熱 キーを押してください。	25
炊飯中 ・保温中・ 再加熱中に音がする	「プーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	8
	「ジーッ」が チリリリ」という音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	0
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
炊飯/無洗米」(保温/再加熱) キーを押すと「ピピピ」と 音がする	内なべがセットされて いますか。	内なべをセットしてください。	11
タイマー炊飯の予約を しているときに、 「ピピピ」と音がする	予約 キーを押してから、 約30秒間何もしないと 音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行って ください。	16.17

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
取消キーを押しても、 取り消せない	他のキーよりも長めに確実に 押していますか。	「ピッ」と音がするまで 押してください。	7
時刻合わせの際、	炊飯中 ・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	29
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-
保温経過時間が点滅 する	24時間以上、保温を続けて いませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」 が点滅してお知らせします。	24
差し込みプラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、保温 経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談ください。	8
キーを押しても 反応しない	差し込みプラグがコンセントに 差し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに 確実に差し込んでください。	4 • 11
	表示部に「Err」が表示されていませんか。 Err	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。差し込みプラグを抜く。吸・排気孔がふさがれない場所へ移動する。再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。それでも反応しない場合は本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	6
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消してから操作してください。	11
「ピーーー」と音が鳴り続 けたり、「ピピピピピピ 」という音がする	表示部に「Err」が表示されて いませんか。 Err	本体の異常です。差し込みプラグを 抜いた後、お買い上げの販売店にご 相談ください。	-
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に 引き出していませんか。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	電源コードが絡まったり、ねじれ たり、ゴミが詰まったりしていま せんか。	ゴミを取り除いてください。 絡まりやねじれを直してください。	7
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませ んか。	ご使用とともに少なくなります。	-
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状 使用上の品質に支障はありません。		-

仕樣

		. 1		
サ		イ ズ	1.0L(5.5合)タイプ	1.5L(8合)タイプ
電		源	100V 5	0-60Hz
当遇	消費電力 欠飯電力 平均保温電力		1210W	1360W
/// // // // // // // // // // // // //			23W	26W
	白	*	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
炊	分	ブ き	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
* -	発	芽 玄 米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
飯	玄	*	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~0.9(2~5合)
容	全 が ゆ 0.0		0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.36(0.5~2合)
_	五分がゆ		0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)
量	す	しめし	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
(L)	炊	込 み	0.18~0.54(1~3合)	0.36~0.9(2~5合)
	お	こわ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~0.9(2~5合)
食ハ	ピンσ	り最大量	強力粉200g分	強力粉300g分
ы т.	`_	幅	27.4	30.1
	多寸法 奥 行		37.3	39.9
ועא)	約cm)		21.1	22.0
本位	本質:	量(約kg)	5.1	5.9
\Box -	ドの長	さ(約m)	1	.0

保温時の消費電力は、電圧100V·室温20 ·満量保温の場合の平均電力(約)です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。

「取消」の状態での消費電力は約0.8 Wです。

1カップ=約1合です。

炊飯時間の目安

メニュー		É	早炊き	分づき		
サイズ	ふつう	か	ため	やわらか	+MC	ת ספ
1.0L(5.5合タイプ)	43~53分	41	- 51分	49~59分	22~35分	46~56分
1.5L(8合タイプ)	44~54分	42 -	- 52分	52~62分	27~37分	50~60分
メニュー サイズ	発芽玄米	玄米	おかゆ	すしめし	炊込み	おこわ
1.0L(5.5合タイプ)	46~56分	63~68分	57~62	分 42~525	→ 43~53分	22~27分
151(8合タイプ)	46~56分	63~70分	57~65	分 42~525	十 43~53分	24~34分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標準水位)無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

「白米」「無洗米白米」の炊飯時間の目安について

「白米」「無洗米白米」は炊飯中に炊飯時間の目安が表示されます。炊飯中の時間が1分きざみで約11分までカウントダウン表示された後、むらしあがるまでの残り時間(あと10分)が表示されます。



炊飯中の時間は、室温・水温などにより多少異なることがありますので、炊飯中の時間が約14分まで表示された後、むらし時間(あと10分)が表示されるなど、多少の誤差が生じる場合があります。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常 に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、す ぐ炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

[「]白米」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の「白米ふつう」の時間より1~3分長くなります。

[「]炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間とほとんど変わりません。